

¿ QUÉ DEBO SABER ANTES DE VACIAR UNA PISCINA DE PRFV?



Debe saber que, cuando vacía la piscina, ésta se vuelve vulnerable a la presión del terreno. Las capas de fibra de vidrio están adaptadas para soportar la presión del agua y del terreno.

Al dejarla vacía, quitamos la fuerza que hace el agua hacia el terreno, dando ventaja al mismo por sobre el casco; esto puede ocasionar deformaciones, e incluso, posibles roturas.

! ANTES DE COMENZAR CON EL DESAGOTE, DEBE PREVER QUE EL ENTORNO NO SE LLENE DE AGUA Y SE FORMEN LAGUNAS.



ES ACONSEJABLE VERIFICAR LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS ANTES DE COMENZAR ESTA TAREA. (ES CONVENIENTE HACERLO EN ÉPOCA DE SEQUÍA).



LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES
18/06	19/06	20/06	21/06	22/06	23/06	24/06	25/06	26/06	27/06
+19°	+25°	+27°	+28°	+23°	+22°	+18°	+19°	+25°	+18°
+2°	+6°	+13°	+15°	+14°	+11°	+7°	+2°	+6°	+4°

¿CUÁNTO TIEMPO PUEDE QUEDAR VACÍA?
Lo recomendable es de 7 a 14 días máximo.

PASOS PARA EL CORRECTO VACIAMIENTO Y LA PREVENCIÓN DE ROTURAS

HACIA EL FILTRO



DESPUÉS DE PASAR
POR EL FILTRO

MODO DE DESAGOTE

Para llevar a cabo el desagote de la piscina, ya sea para su mantenimiento o limpieza, se debe consultar el **MANUAL DE USO Y GARANTÍA**, en el items **EQUIPO DE FILTRADO**, dentro de la función: **DESAGOTE**.

ASEGURAR LA PISCINA

- Desagotar hasta una tercera parte.
- Colocar los puntales (como indica la imagen) cuidando que no se dañen las paredes de la piscina.
 - Los puntales tienen la función de contener las paredes para que no colapsen.
 - Se deben colocar casi al tercio de la profundidad.

Ejemplo:

Si la piscina tiene 1,40 m de profundidad, se deberá desagotar hasta una tercera parte (unos 45 cm aproximadamente), y a esa altura colocar los puntales.

- Una vez que termine de vaciarse, inmediatamente debe colocar bolsas de arena; estas sirven para compensar el peso del agua.



FINALIZADA, LA LIMPIEZA O MANTENIMIENTO, INMEDIATAMENTE LLENAR CON AGUA.